GRAPHT
THE SHOOTER
GLASS MOUSE PAD NEXUS

取扱説明書

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、同意の上本製品を正しくご使用ください。
尚、この取扱説明書は大切に保管してください。

製品特徴


●微細エッチング表面加工
微細エッチング表面加工による高いコントロール性能を実現。

●厚さ 1.5mm、高耐久強化ガラス
プレイ面に影響がないに程よい厚みとガラス強度。
＊滑り止めシートを含めた総厚みは 2.3mm

●2.5D ラウンドエッジコーナー加工
縁が丸くなっているため、動作時の引っかかりを軽減し、手首に優しく操作性が向上します。

●ハイグリップ滑り止めシート
安定したグリップ力とガラス面をしっかりホールドします。

●PAD Size 490×420mm
操作性と設置性を両立した 490×420mm の製品サイズ。



ご使用上の注意事項

●マウスソールは「PTFE（テフロン）」または「UPE」素材のソールを使用してください。
注：ガラス製ソールや、金属・セラミック製ソールは絶対に使用しないでください。摩擦でマウスパッドが傷つきます。
●ガラスマウスパッドは布製に比べ、マウスソールの摩耗スピードが非常に早いです。
滑りや静止感が変わったと感じたら、ソールを新しいものに交換してください。
●強化ガラスが使用されていますが、ガラス製品としての取り扱いが必要です。
マウスを強く叩きつけたり、硬いものを落としたりしないでください、割れや欠けの原因になります。
●必ず歪みのない平らなデスクの上で使用してください。
底面の滑り止めが全面に接地していないと、局所的な負荷がかかり破損の恐れがあります。
●滑り止めシートが劣化する原因となるため、直射日光の当たる場所や高温になる場所には放置しないでください。
●ガラスマウスパッドは皮脂汚れやゴミ、ホコリの影響を強く受けますので定期的に表面をクリーニングしてください。
汚れはマイクロファイバークロスで拭き取ってください。
汚れがひどい時はガラス専用クリーナーや、水で薄めた中性洗剤をクロスに吹き付けて優しく拭いてください。

ご使用方法

1. 使用前の準備
ガラスマウスパッドは布製と異なり、マウスのセンサー設定によって「カーソル飛び」などの不具合が発生することがあります。
LOD（リフトオフディスタンス）の調整：マウスのソフトウェアで、LOD を「低（Short / 1mm）」に設定してください。
高すぎると、ガラスの厚みや反射でセンサーが誤作動を起こす原因になります。
マウスソールの確認：「PTFE（テフロン）」または「UPE」素材のソールを使用してください。
⚠ ガラス製ソールや、金属・セラミック製ソールは絶対に使用しないでください。摩擦でマウスパッドが傷つきます。

2. 日常のお手入れ・メンテナンス
摩耗による劣化はありませんが、手垢、皮脂、ホコリが付着すると滑りが著しく悪くなります。
日常のお手入れ：マイクロファイバークロスで乾拭きし、表面のホコリや軽い汚れを拭き取ります。
週に 1 回程度（または汚れが目立つ時）：スプレーボトルに少量の食器用洗剤（または中性ガラスクリーナー）を水で薄めて用意します。
柔らかい布にスプレーし、表面を優しく拭き上げます。水拭きで洗剤を完全に拭き取った後、乾いたクロスで水分を完全に除去して乾燥させます。
⚠ アルコールを含むウェットティッシュは、拭き跡（白い筋）が残る場合があります。

3. 快適に使用するために
アームカバーの着用：ガラス面に素肌が触れると、汗や湿気で肌が張り付き、スムーズなエイムを妨げます。
ポリエステルやナイロン製のアームカバーを着用することで、常に一貫した滑走感を得られます。
ソールの定期交換：ガラスマウスパッドは布製に比べ、マウスソールの摩耗スピードが早いです。
滑りや静止感が変わったと感じたら、ソールを新しいものに交換してください。